

MONTERINGSSANVISNING - KLEMRINGSFITTINGS

Når man skal samle bløde kobberrør med klemringsfittings, er det meget vigtigt, at man sætter en støttebøsning ind i enden af kobberrøret.



Step 1.

Sørg for, at røret har den rigtige dimension i forhold til det anvendte rør. Skær rør til i den ønskede længde, og sørg for, at snittet er lige, så røret ikke deformeres.



Step 2.

Fjern eventuelle grater fra de skårne ender med sandpapir. Rørets indvendige overflade skal være helt ren.

Når man skal samle bløde kobberrør med klemmeringsfittings, er det meget vigtigt, at man sætter en støttebøsning ind i enden af kobberrøret.



Step 3.

Når man skal samle bløde kobberrør med klemmeringsfittings, er det meget vigtigt, at man sætter en støttebøsning ind i enden af kobberrøret. Efter at støttebøsningen er monteret i røret, sætter man omløber og klemmering ud over røret. Kobberrøret sættes ind i fittingsen og omløberen spændes til med fingrene.



Step 4.

Omløberen og klemmeringen ud over slangen, og støttebøsningen stikkes ind i enden af slangen.

Når man skal samle PEX slanger med klemmeringsfittings, gælder samme fremgangsmåde som med kobberrør.



Step 5.

Røret stikkes helt i bund i fittingsen. Klemmeringen presses ind til og omløberen spændes.



Step 6.

Omløberen til kobberrør og PEX slange spændes til med en fastnøgle. Samlingerne er lette at adskille igen eller efterspænde, hvis der skulle være en utæthed, når der kommer vandtryk på.