

# MONTERINGSSANVISNING



## 1. KUTT

Forsikre deg om at rørdel har rett dimensjon i forhold til røret som brukes. Kapp rør i ønsket lengde, pass på at kuttet er rett og at rør ikke blir deformert.



## 2. AVGRADING OG RENGJØRING

Fjern eventuelle grader fra de kuttete endene ved å bruke sandpapir. Rørdelens innvendige overflate må være helt ren.



## 3. PLASSERING

Plasser mutter og klemring på røret (rørdel demonteres)



## 4. SETT INN

Sett røret inn i rørdelen uten å fjerne mutter og klemring. Pass på at klemring er i riktig posisjon og at røret kommer i god kontakt med bunn i rørdelen.



## 5. SKRU

Sett på mutter og klemring og stram for hånd. En dråpe lett maskinolje på gjengene vil gjøre det lettere å stramme (spesielt i store dimensjoner).



## 6. STRAM

Stram mutteren med en passende fastnøkkel, bruk den tilhørende tabellen som veiledning, og ta hensyn til eventuelle variasjoner i installasjonsforholdene.