

## ***Snævssamler***

VVS-nr. 4491100xx

Velegnet for vand, central- og fjernvarme,  
trykluft og hydraulik

## Snavssamler

### Anvendelse

Snavssamler anvendes i varmeanlæg.

Snavsfilteret opsamler urenheder i vandet som for eksempel svejseperler, jernspåner, sandkorn og lignende.

Velegnet for vand, central- og fjernvarme, trykluft og hydraulik.

### Montage


Snavssamler skal monteres i anlæggets fremløb for at beskytte mod udefra kommende snavs, og bør også monteres foran følsomme komponenter som målere, pumper, reguleringsventiler for at beskytte mod urenheder fra det interne røret. Monteres altid med gennemstrømning i den indstøbte pils retning.

### Teknisk information


|            |                        |
|------------|------------------------|
| Ventilhus  | Ms-58 (CW 617N)        |
| Renseprop  | Ms-58 (CW 617N)        |
| Toppakning | NBR 60 SH/A            |
| Filter     | Rustfrit stål AISI 304 |
| Vand       | 0- 90°C                |
| Luft       | -15°C - 110 °C         |

| Varenummer | Dimension | Byggelængde |     | Tryk |
|------------|-----------|-------------|-----|------|
|            |           | A           | B   |      |
| 449110003  | 3/8"      | 55          | 48  | 20   |
| 449110004  | 1/2"      | 55          | 48  | 20   |
| 449110006  | 3/4"      | 70          | 48  | 20   |
| 449110008  | 1"        | 87          | 56  | 20   |
| 449110010  | 1 1/4"    | 96          | 64  | 20   |
| 449110011  | 1 1/2"    | 106         | 72  | 20   |
| 449110012  | 2"        | 126         | 89  | 20   |
| 449110013  | 2 1/2"    | 151         | 114 | 16   |
| 449110014  | 3"        | 172         | 130 | 16   |
| 449110016  | 4"        | 219         | 170 | 16   |

Snavssamler



### Tryktab



### Neotherm A/S

Centervej 18 • DK - 3600 Frederikssund  
Tlf. 47 37 70 00 • Fax 47 38 41 58  
info@neotherm.dk • www.neotherm.dk