

# Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



## **FUTURA Z** **Signalförstärkare**

# FUTURA Z Signalförstärkare

## Överensstämmelseerklæring

Føljende EU-direktiv gæller:  
2014/30/EU; 2014/53/EU och 2011/65/EU.



### Varning

Dessa instruktioner gæller endast fœr den Neotherm-modell som anges i denna manual.

Denna produkt mæste installeras av en behørig person, och installationen mæste fœlja de væglejninger, standarder och regelverk som gæller fœr den stad, land eller stat dær produktens installeras. Underlætenhet att fœlja dessa krav i relevanta væglejninger, standarder och regelverk kan leda till personskæder, dødsfall eller ætal.



### Varning

Koppla alltid bort elkraften innan du installerar eller arbetar med nægra komponenter som kræver matning med 230 VAC 50 Hz.

1 x Signalfœrstærkare



1 x EU Stickproppsadapter



Neotherm garanterar att denna produkt ær fri fræn defekter i material och utfœrande Modeller: RE10RF och ska prestera i enlighet med dess specifikation under en period av fem ær ræknat fræn monteringsdatumet. Neotherm endas ansvar vid underlætenhet att infria garantin ær att, efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut den defekta produktens.

## TEKNISKA DETALJER

Model	Signalfœrstærkare
Typ	ZigBee Repeater
Funktion	Æbne / lukke og hændtering af netværk
Kontroll	2 farvet LED. Rød - orange
LED Indikering	Bi-Colour LED: RED - AMBER
Anvændergrænsnitt	Trykknapp
Driftstemperatur	0 to 45°C
Fœrvaringstemperatur	-20°C to 60°C
Frekvens	2.4 GHz
Kraftkælle	230V / 50Hz strœmforsyning. (medfœlger)
Godkendelse	CE

Kundens navn: .....

Kundens adresse: .....

Post nr: .....By: .....

Tlf: .....

E-mail: .....

Teknikerfœretag: .....

Tlf: .....

Email: .....

Installationsdatum: .....

Teknikers navn: .....

Teknikers underskrift: .....

# FUTURA Z Signalförstärkare

## Generel instruktion

1



Stickpropp

Signalförstärkare



2

Koppla in signalförstärkaren i adaptern.



3

Koppla in signalförstärkaren i vägguttaget enligt bruksanvisningen.



# FUTURA Z Signalförstärkare


## System översikt

Om ditt Futura Z-system har fler än 32 enheter som drivs med batterier tillsammans med CO10RF ZigBee-koordinatör/G30 Gateway eller UGE600 Universal Gateway, så måste du lägga till en RE10RF ZigBee-repeater. Du måste också lägga till en RE10RF-repeater om de batteridrivna enheterna i ditt Futura Z-system är för långt borta från de enheter som matas med nätspänning.


**i** Zigbee-repeatern måste användas med iT600 RF produktsortimentet nedan:

**i** Se de olika enheternas handböcker för mer information.


### G30 System



### Huvudkomponenterna i båda systemen



### UG600/Gateway System




# FUTURA Z Signalförstärkare

## G30 og Gateway installation - uden internet

1

Håll knappen på din koordinator, G30 Gateway eller UGE600 Universal Gateway intryckt i fem sekunder för att komma in i parningsläge. Lysdioden blinkar rött.



2

Koppla in signalförstärkaren i vägguttaget. Knappen blinkar rött.




3

Tryck ned och släpp signalförstärkar-knappen. Lysdioden kommer att lysa rött för att visa att den är ansluten till nätverket.



4

Håll knappen på din koordinator, G30 Gateway eller UGE600 Universal Gateway intryckt i fem sekunder för att stänga parningsläge. Lysdioden kommer att lysa rött.



# FUTURA Z Signalförstärkare

## G30 & Gateway Installation - med internet

Installera ett system som använder UG600/UGE600 och en Internetuppkoppling genom att följa stegen nedan.

Anslut din Universal gateway till elnätet och internet.

1




2




Ladda ner Neotherm appen gratis


3




4



5



6



7


Scan for equipment

Tryck på Scan för att söka utrustning när du vill börja lägga till utrustning till appen. Din gateway börjar blinka rött.

8




9




Tryck på knappen en gång.


10



11



12




Namnge repeatern och tryck

Next

# FUTURA Z Signalförstärkare

## Nulstille opsætning



Knappens färg skiftar till GUL för att indikera att systemet tas bort. När du kommit hit, kan du inte avbryta proceduren.

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S  
Centervej 18  
DK - 3600 Frederikssund  
Tlf. 47 37 70 00  
Fax 47 38 41 58  
info@neotherm.dk  
www.neotherm.dk