

Fejlkode i display	Fejl betydning	
1	Fejl CommConnection link	Vist i relateret Rum termostat
2	Gulvsensor over øverste grænse for varme/køling	Vist i relateret Rum termostat
3	Gulvsensor åben	
4	Gulvsensor kort	
5	Termostat har mistet forbindelse til Gateway/koordinator	Vist i relateret Rum termostat
6	Termostat har mistet forbindelse til Kontrolboks	Vist i relateret Rum termostat
7	Termostat har mistet forbindelse til TRV	Vist i relateret Rum termostat
8	Termostat har mistet forbindelse til RX10 (1)	Vist i relateret Rum termostat
9	Termostat har mistet forbindelse til RX10 (2)	Vist i relateret Rum termostat
10	Kontrolboks har mistet forbindelse til varmt vands timer	Vist i alle termostater
11	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 1 rum termostat	Vist i alle termostater
12	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 2 rum termostat	Vist i alle termostater
13	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 3 rum termostat	Vist i alle termostater
14	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 4 rum termostat	Vist i alle termostater
15	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 5rum termostat	Vist i alle termostater
16	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 6 rum termostat	Vist i alle termostater
17	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 7 rum termostat	Vist i alle termostater
18	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 8 rum termostat	Vist i alle termostater
19	Kontrolboks har mistet forbindelse til Gateway/koordinator	Vist i alle termostater
20	Kontrolboks har mistet forbindelse til RX10	Vist i alle termostater
21	TRV har mistet forbindelse til Gateway/koordinator	Vist i relateret Rum termostat
22	TRV: Lavt batteri	Vist i relateret Rum termostat
23	Defekt TRV	Vist i relateret Rum termostat
24	Afvist af Kontrolboks	Vist i relateret Rum termostat
25	Termostat har mistet forbindelsen til systemet	Vist i relateret Rum termostat
26	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 9 rum termostat	Vist i alle termostater
27	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 10 rum termostat	Vist i alle termostater
28	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 11 rum termostat	Vist i alle termostater
29	Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 12 rum termostat	Vist i alle termostater
30	TRV gear problem	Vist i relateret Rum termostat
31	TRV adaptions problem	
32	Lav batteri	
33	Modtager mistet forbindelse til Koordinator	Vist i App